

# Notice d'utilisation KIT électronique STUNT



# ALLUMAGE ET EXTINCTION DU KIT



Appuyer sur le bouton d'allumage en continu 2 secondes, la lumière du bouton, d'allumage va s'éclairer relâcher le bouton, puis appuyer une nouvelle fois sur le bouton (appui bref) pour allumer le sabre.



Pour éteindre le sabre appuyer de façon continue pendant 3 secondes sur le bouton.



Pour mettre le sabre en mode sommeil profond lame éteinte appuyer 15 secondes sur le bouton, la lumière du bouton va s'éteindre et le sabre rentrera en mode sommeil profond. Pour information le sabre se mettra tout seul en mode sommeil profond au bout de 10 minutes s'il n'y a pas d'action.

## LAME ETEINTE

### **CHANGEMENT DE L'EFFET DE LA LAME**

Appuyer 1 seconde (2 clignotements) sur le bouton puis relâcher. Plusieurs modes sont disponibles stable, force et instable.

## LAME ALLUMÉE

### **EFFETS DE LAME**



Tir de blaster : appuyer brièvement sur le bouton pour les tirs de blaster.

Effets lockup : appuyer 1 seconde sur le bouton puis relâcher.

Flash on clash : taper la lame.

### **CHANGEMENT DE L'INTENSITE DE LUMIERE DE LA LAME**

Appuyer 2 clignotements sur le bouton puis relâcher. L'intensité va défiler en fondu, lorsque l'intensité souhaitée est atteinte valider avec un appui bref. (attention la lumière peut être réglée sur le mode éteint.)

## **CHARGEMENT DU SABRE**

Un câble de chargement est fourni avec le sabre.

Celui-ci doit TOUJOURS être chargé à l'aide du câble fourni et d'un chargeur mural 5V (non fourni).  
Compter 5 à 8 heures pour une charge complète.

Lorsque le sabre charge le bouton clignote, quand la charge est complète le bouton.

Afin de prolonger la durée de vie de votre batterie, chargez votre sabre au moins une fois par mois.

## **SÉCURITÉ**

**Les LED utilisées dans ce sabre sont très puissantes. Ne jamais allumer le sabre sans avoir fixé la lame ou un bouchon de lame en sécurité. Les led pourraient endommager la rétine.**

**Les batteries Li ion peuvent exploser si elles sont mal utilisées. Il est important de bien charger le sabre avec le câble fourni, et utiliser un chargeur mural 5V (non fourni).**

**Attention : Ces sabres ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de 16 ans sans la surveillance d'un adulte.**

*Que la force soit avec toi*

